

conduite et entretien


ALFA ROMEO *gtv6* **2.5**

CLÉS

Notez soigneusement le numéro des clés, gravé sur celles-ci ou inscrit sur l'étiquette autoadhésive fixée à la clé, pour en obtenir un double il faudra en effet préciser ce dernier.


Contact d'allumage/
démarrage-Antivol

NUMÉRO : _____




Bouchon du réservoir-
à essence

NUMÉRO : _____



Portes
coffre à bagages

NUMÉRO : _____



N.B. — Après chaque plein s'assurer du verrouillage correct de la goulotte d'essence.

A NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE

Nos Services Après-Vente sont à votre entière disposition pour répondre à vos demandes de renseignements et vous aider à résoudre tous les problèmes concernant votre voiture. Adressez-vous donc en toute confiance à notre Agent Vendeur ou à notre Succursale ou Importateur général sur votre marché dont vous trouverez les noms et adresses dans le guide de service.

ATTENTION A L'OXYDE DE CARBONE!

Ne restez jamais dans un local clos avec un véhicule dont le moteur tourne. Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone, gaz extrêmement toxique et de plus très pernicieux car incolore, inodore et insipide, il est difficile d'en déceler la présence.

Si vous voulez obtenir de votre voiture les meilleures performances, si vous voulez qu'elle vous assure un long et fidèle usage CONFORMEZ-VOUS RIGOREUSEMENT aux instructions de cette Notice.

Nous vous conseillons, dans votre propre intérêt, de confier l'entretien et les réparations éventuelles de votre voiture AUX ATELIERS AGRÉES DE NOTRE RÉSEAU APRÈS-VENTE: vous êtes assuré d'y trouver accueil aimable, avis compétents, travail impeccable exécuté avec des équipements et outillages spécialisés par un personnel qualifié et entraîné selon les méthodes de nos Usines.

ALFA ROMEO - DIRECTION APRÈS-VENTE

Les données techniques de la présente notice sont indicatives. En conséquence le Constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques et les spécifications indiquées.

Certains accessoires mentionnés font partie des équipements en option dont vous trouverez la liste complète dans notre tarif de vente.

SOMMAIRE

- 3 - GARANTIE - CARNET DE SERVICE - RÉSEAU ALFA-
ROMEO

CONDUITE DE LA VOITURE

- 6 - COMMANDES, APPAREILLAGE ET ÉQUIPEMENT DE
BORD
- 7 - Poste de conduite et appareils de contrôle
- 8 - Démarrage du moteur - Arrêt - Antivol
- 9 - Position de conduite - Sièges
- 11 - Réglage hauteur du volant - Changement de vitesse
- 12 - Retroviseurs
- 13 - Pare-Soleil - Indicateurs de direction
- 14 - Feux extérieurs
- 15 - Feu de brouillard arrière - Feux de détresse - Essuie-glace et
lave-glace.
- 16 - Ceintures de sécurité
- 18 - Plafonnier - Boîte à gants
- 19 - Allume-cigare - Cendriers
- 20 - CLIMATISATION ET DÉSEMBUAGE
- 23 - PORTES ET VITRES
- 24 - CAPOT MOTEUR
- 25 - COFFRE À BAGAGES
- 26 - REMPLACEMENT D'UNE ROUE
- 27 - REMORQUAGE DE LA VOITURE - LEVAGE DE LA
VOITURE - CHAINES ANTIDÉRAPANTES
- 28 - PRÉCAUTIONS ET CONSEILS IMPORTANTS
Rodage - Démarrage à froid - Démarrage à chaud
- 29 - Avant la mise en route - En roulant - Aux arrêts - Contre le gel
- 30 - POUR ÉCONOMISER L'ESSENCE

ENTRETIEN

- 32 - SCHÉMA DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN PÉRIODI-
QUES
- 33 - Vérification niveau huile moteur. Vidange huile moteur
- 34 - Remplacement filtre à huile
- 35 - Vérification niveau et vidange boîte/différentiel
- 36 - Filtre à air

- 37 - Courroie d'entraînement alternateur et pompe à eau
- 38 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
- 39 - Réservoir d'expansion - Vidange et remplissage du circuit
- 40 - FREINS
- 41 - Réservoir du liquide de frein - Instructions pour le lavage du
soubassement - Réservoir du liquide d'embrayage
- 42 - ROUES
Pression des pneumatiques - Permutation - Equilibrage - Pneus
neige
- 43 - CARROSSERIE
Lavage - Nettoyage vitres - Garnitures - Liquide lave-glace -
Immobilisation prolongée de la voiture.
- 44 - Remplacement balais d'essuie-glace
- 45 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Circuit d'allumage - Bougies
- 46 - Batterie
- 47 - Alternateur - Boîte à fusibles
- 48 - Réglage dès phares
- 49 - Remplacement d'une lampe
- 53 - INSTALLATION D'UN APPAREIL AUTO-RADIO
- 54 - INSTRUCTIONS POUR L'ADAPTATION D'UN ATTE-
LAGE DE REMORQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 56 - CARACTÉRISTIQUES
Moteur - Voiture - Performances
- 57 - Distribution - Jeu aux soupapes - Allumage - Régimes ralenti -
taux de CO - Rapports de démultiplication - Consommation
carburant - Divergence roues avant
- 58 - IDENTIFICATION VOITURE
VERSION AVEC CONDITIONNEMENT D'AIR.
- 60 - Poste de conduite
- 61 - Conditionnement - Aération - Chauffage
- 62 - Dégivrage - Désembuage pare-brise
- 63 - Consignes d'entretien
- 64 - **SCHÉMAS ÉLECTRIQUES**
**LUBRIFIANTS PRÉCONISÉS - PRESSIONS PNEUMATI-
QUES - CONTENANCES (à la fin de la notice)**

GARANTIE

Pour les modalités d'application de la garantie, consulter les "Conditions générales de Garantie".

CARNET DE SERVICE

À la livraison de tout véhicule neuf le Client reçoit un **Carnet de Service** où sont exposées les lignes générales qui conditionnent les prestations des Services Alfa Romeo.

Ce carnet contient un **coupon de service** qui devra être utilisé pendant la période de garantie et aux kilométrages établis.

RÉSEAU ALFA ROMEO

Les adresses des Services Après-Vente en Italie et à l'étranger sont indiquées dans le guide de service remis à la livraison de la voiture.

Le réseau Italie figure également sur l'annuaire du téléphone italien, à la lettre A «Alfa Romeo».

Tous nos Services vous sont signalés par l'écusson Alfa Romeo et sont à votre entière disposition pour tous vos travaux d'entretien ou de réparation, aux meilleures conditions.



ALFA ROMEO

Pour la sécurité de
votre voiture n'utilisez
que des **PIECES
DE RECHANGE
D'ORIGINE**

seulement dans
cet emballage